

# 水受けボックス取扱説明書



131006DKQ03 CE

## ⚠ 注意



※必ずお読みください。

- 水漏れ事故防止のため、当社製水栓金具以外のものに取り付けしないでください。
- 正しく設置されていない場合、漏水およびフレキシブルホースの操作性が悪くなる原因となります。
- 水栓部から水が多量に入った場合は、水受けボックスを取りはずし、滞留水を捨ててください。
- フレキシブルホースが最も引き出された状態で、フレキシブルホースの最下端が水受けボックスから外に出ないようにホースストッパーの位置を調節してください。
- 変形するおそれがあります。40℃以上にならない場所に設置してください。


## 各部の名称




水受けボックス、ホースストッパーの設置位置については、水栓の施工説明書を確認してください。




## 水受けボックスの固定方法




① フレキシブルホースが水受けボックスの中に収まるように水受けボックスの高さを調節します。




② 調節した位置でフレキシブルホースを抜き、ビス取り付け位置を図のようにペンなどでマーキングします。



③ マーキングした位置にドライバーでビスを取り付けます。(ビスは水受けボックスの厚み分残して締め込んでください。)




④ 水受けボックスの穴にビスを通します。



⑤ 水受けボックスを下に引いて固定します。

## フレキシブルホースの収納と水受けボックスの取りはずし方


### 【収納】



フレキシブルホースを収納します。

⚠ 注意 フレキシブルホースを出し入れし、フレキシブルホースが水受けボックスに確実に収納されることを確認してください。

### 【取りはずし】



上図のようにして水受けボックスを持ち上げ①、手前に引いて②取りはずします。

### ■アフターサービスについて

破損した部分の交換や設置、使用上のご不明点など、本商品に関する事柄は、当社までお問い合わせください。

### ■商品に関するお問い合わせは

タカギ・コミュニケーションセンター ミズはよい水

通話料 無料 0120-328-413

受付時間 8:30~18:00(年中無休)

\*受付時間外でも、修理など緊急の際は音声ガイダンスより専用番号をご案内いたします。

株式会社 タカギ

<https://www.takagi.co.jp/>